

# BRELA 8115

Základní model naší kolekce celotextilních rukavic se vyznačuje vysokou citlivostí a flexibilitou.



BRELA Flexi



BRELA Easy Beige



BRELA Short











BRELA Long



BRELA Flexi Beige

## POPIS

BRELA Flexi		Navy Blue	8115-01
BRELA Easy		Navy Blue	8115-03
BRELA Long		Navy Blue	8115-04
BRELA Short		Navy Blue	8115-05
BRELA Flexi		Beige	8115-11
BRELA Easy		Beige	8115-13
BRELA Long		Beige	8115-14
BRELA Short		Beige	8115-15

## SVRCHNÍ MATERIÁL:

- **Hřbet:** Tkanina Kermel® s hydrofobní a oleofobní úpravou.
- **Dlaň:** Úplet z materiálu Meta-aramid / Para-aramid se silikonovým zátěrem.

## MEZIVRSTVY:

- Izolační vrstva – Recyklovaná aramidová netkaná textilie.
- Membrána – PU.

## MANŽETY:

- **Flexi** – Manžeta z nehořlavé pleteniny se stabilním vnitřním pružením.
- **Easy** – Manžeta z tkaniny Kermel®.
- **Long** – Prodloužená manžeta s velcro stahovacím páskem.
- **Short** – Klasická manžeta z para-aramidového úpletu.

## PODŠÍVKA:

- Aramidová podšívka.

## NORMY:

- EN 659:2003+A1:2008.

EN 659




# BRELA 8115

## OSTATNÍ INFORMACE:

- Anatomický střih rukavice.
- Reflexní prvky.
- Karabina pro zavěšení rukavic k oděvu.
- Rukavice splňuje normu EN 659 i po 40 cyklech praní při 60 °C.

Typ měření:	Výsledky před praním:
Oděr	4
Prořez (dlaň)	5
Trhání	4
Propich	3
Chování při hoření	Pass
Konvenční teplo	Pass
Sálavé teplo	Pass
Kontaktní teplo	Pass
Úchop	5

## TABULKA VELIKOSTÍ:

cm 	12,7-15,2	15,2-16,5	16,5 - 19	19 - 21,6	21,6 - 24,2	24,2 - 26,7	26,7 - 29,2	29,2 - 30,4	30,4-32,9
velikost	5 (XXS)	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)	13 (4XL)

## ÚDRŽBA A PRANÍ:

Zvolte prací program na 40 °C. Na maximální teplotu 60 °C perte pouze v případě, že potřebujete rukavice dezinfikovat nebo jsou extrémně zašpiněny.



**POSTUP:** Hrubé nečistoty odstraňujte po každém použití. Použijte tekutý prací prostředek. Perte na krátký program.

**ABY RUKAVICE LÉPE SEDĚLA:** Po praní a v průběhu sušení rukavici několikrát vytvarujte. Nesušte na přímém slunci a na tepelných zdrojích, nepoužívejte sušičku. Rukavice skladujte v suchém prostředí.

## DOPORUČUJEME POUŽÍVAT:

### Prací gel Holík

Prací gel je na přírodní bázi pro kožené a textilní rukavice s vysokou prací účinností. Působí na snížení množství bakterií, nezatěžuje životní prostředí a je plně biologicky odbouratelný (Eco-Friendly).



### Impregnační sprej Holík

Vysoce účinný impregnační sprej na kůži i textil, který při zachování prodyšnosti materiálu chrání před vlhkostí, vodou, oleji a špinou. Impregnaci nanášíme na suchý produkt v tenké vrstvě a necháváme minimálně 12 hodin zaschnout.

Více o praní a údržbě naleznete zde:

[www.holik-international.cz](http://www.holik-international.cz) > Technologie > Údržba a praní



Co-funded by  
the European Union

